綠創新科技
Green Ideas Technology

多面板掲示板
はじめての方へ

作成日：2026年11月21日

オンライン版（最新）：https://chlcd.green-ideas.com.tw/ja/multipanel-start/

目次

はじめる前に 2

始める前の準備 2

1. 掲示板を知る 4

2. スマートフォンで接続する 5

3. パネルの接続を確認する 6

4. メディアライブラリに文書をアップロード 7

5. パネルごとにコンテンツを設定 8

6. 時間帯でコンテンツを切り替える（任意） 9

7. 日々の操作と困ったとき 10

手動での切り替えと一時停止 10

画面をクリア 10

パネルが見つからない 10

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

はじめての方へ

多面板掲示板を初めてお使いですか？次の 7 つのステップを進めると、各パネルで文書が自動で切り替わるようになります。

対象機種

このガイドは、31.5 インチ 3 枚の多面板掲示板機種だけが対象です。ほかの機種は ChLCD Display APP はじめての方へをご覧ください。

ステップ	学べること
1. 掲示板を知る	パネル番号とシステム画面パネル
2. スマートフォンで接続する	掲示板の管理画面を開く
3. パネルの接続を確認する	3 枚とも正常で、番号が合っている
4. メディアライブラリに文書をアップロード	PDF や画像を掲示板に入れる
5. パネルごとにコンテンツを設定	各パネルでどのページを、どれくらいの間隔で表示するか
6. 時間帯でコンテンツを切り替える（任意）	朝と夜で違うコンテンツを表示する
7. 日々の操作と困ったとき	手動での切り替え、画面のクリア、パネルが見つからないとき

始める前の準備

用意するもの	説明
スマートフォン	掲示板に接続し、管理画面を開くため
表示する文書	PDF、PNG、JPEG

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます
www.3rgit.com

もっと詳しく知りたい場合

ここではよく使う操作だけを紹介しています。各ページの最後にある「もっと詳しく」から、多面板掲示板の機能の詳しい説明をご覧ください。

はじめる：1. 掲示板を知る

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

1. 掲示板を知る

多面板掲示板は 3 枚のパネルで構成され、1 台の装置で管理されます。パネルごとに独自のコンテンツリストとローテーションを持ちます。

項目	説明
パネル番号	各パネルの背面には番号の入った銘板があります。管理画面の「パネル N」はこの番号です
システム画面パネル	3 枚のうち 1 枚が Wi-Fi QR コードやネットワーク設定などのシステム画面を表示します。通常は低く、読み取りやすいパネルです
まだコンテンツのないパネル	起動画面を表示し続け、左側に自分の番号（No. 1、No. 2…）を表示します

装置を再起動すると、システム画面パネルにはまず起動画面（Wi-Fi QR コードと管理ページのアドレス）が表示され、約 60 秒後に元のコンテンツに戻ります。

管理画面のメニューには「掲示板」「メディアライブラリ」「設置」があります。システム設定（ネットワーク、更新、ログなど）はほかのデバイスと同じです。

次へ：2. スマートフォンで接続する

もっと詳しく：掲示板とパネルごとの設定、設置と配線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます
www.3rgit.com

2. スマートフォンで接続する

1. システム画面パネルで起動画面の QR コードを探します。すでにコンテンツに戻っている場合は、装置を再起動するか、すでに接続している人に「掲示板」のホームで「QR コードを表示」を押してもらいます。
2. スマートフォンで QR コードを読み取って掲示板の Wi-Fi に接続し、管理画面を開きます。方法はほかのデバイスと同じです。ChLCD Display APP：スマートフォンで接続するを参照してください。
3. 左側のメニューに「掲示板」「メディアライブラリ」「設置」が表示されたら接続完了です。

「QR コードを表示」は 60 秒だけ

システム画面パネルは起動画面を 60 秒表示したあと、自動的にコンテンツに戻ります。

社内のネットワークにつなぎたい場合

最初の設定は、まずスマートフォンで掲示板に接続してください。そのあと掲示板を現場の Wi-Fi に接続するには現場の Wi-Fiを、ネットワークモードの違いは3 つのネットワークモードを参照してください。

掲示板にはネットワークポートが内蔵されていません。現場で有線 LAN を使う必要がある場合は、USB-LAN（RJ45）変換アダプターの追加が必要です。メーカーまたは販売店にお問い合わせください。

ネットワークを切り替えると、スマートフォンから管理画面に戻る方法が変わります。先に切り替えによるスマートフォンへの影響をご覧ください。

次へ：3. パネルの接続を確認する

もっと詳しく：デバイスへの接続、ネットワーク設定

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

3. パネルの接続を確認する

1. 左側のメニューで「掲示板」をクリックし、ホーム上部の「N/N 枚が正常」を確認します。3 枚とも接続されていれば「3/3 枚が正常」と表示されます。
2. 「番号を表示」を押すと、各パネルに大きな番号が表示されます。背面の銘板と照合し、一致していることを確認します。

表示された状況	対処
1 枚が「見つかりません」	そのパネルが接続されていません。上部の通知の「設置へ」を押し、設置と配線のとおりに確認します
番号と銘板が合わない	2 枚が逆に接続されています。「設置」ページの「入れ替え」で対処します。入れ替えを参照してください

次へ：4. メディアライブラリに文書をアップロード

もっと詳しく：掲示板とパネルごとの設定、設置と配線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

4. メディアライブラリに文書をアップロード

メディアライブラリは 3 枚のパネルで共有する文書の保管場所です。まず表示したい文書をここに入れます。

1. 左側のメニューで「メディアライブラリ」をクリックします。
2. ファイルをアップロード欄にドラッグするか、欄をクリックしてファイルを選びます（PDF、PNG、JPEG）。
3. 「（名前）をアップロードしました。変換中です」と表示されます。状態が「待機中」「変換中」から「N ページ」の表示に変われば使えます。

アップロード後はページを離れても構いません

変換は掲示板上でバックグラウンドで行われ、ページを離れても続きます。PDF は 1 ページずつに変換され、画像は 1 枚が 1 ページです。

文書を自動で掲載・撤去したい場合

文書ごとに「掲載開始」と「掲載終了」の時刻を設定でき、その時刻になると自動で掲載・撤去されます。空欄のままならすぐに掲載され、終了しません。掲載開始と掲載終了の時刻を参照してください。

次へ：5. パネルごとにコンテンツを設定

もっと詳しく：メディアライブラリ

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます
www.3rgit.com

5. パネルごとにコンテンツを設定

各パネルでどのページを表示するかを設定します。

1. 「掲示板」のホームでパネルのサムネイルを押し、「パネル N」のページを開きます。
2. 「コンテンツ管理」で**ページを追加**を押し、メディアライブラリから文書のページを選びます（「すべて選択」のほか、「ページを表示」で 1 ページずつ選べます）。
3. 「上へ」「下へ」で順番を変えます。
4. 「コンテンツローテーション」で切り替え間隔を選びます。例：「5 分ごと」。「コンテンツローテーションを更新しました」と表示されたら完了です。
5. 左上の「掲示板に戻る」を押し、ほかのパネルでも同じ手順を繰り返します。

回転や1 シートのページ数

各項目の「設定」で、回転、1 シートのページ数、間隔、表示するページを調整できます。コンテンツ管理を参照してください。

掲載中の文書がないと白になります

リストに掲載中の文書がひとつもないときは、パネルは白で表示されます。白いままのときは、まず文書が掲載中かどうかを確認してください。

次へ：6. 時間帯でコンテンツを切り替える（任意）

もっと詳しく：掲示板とパネルごとの設定

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

6. 時間帯でコンテンツを切り替える（任意）

同じパネルで時間帯ごとに違うコンテンツを表示したい場合（例：朝は「朝」、夜は「夜」）は、リストと時間帯スケジュールを使います。1 種類のコンテンツだけを表示するなら、このステップは飛ばしてかまいません。

1. 「パネル N」のページを開き、「リスト」で「リストを追加」を押して、「夜」などの名前を付けます。
2. 「編集するリスト」で新しいリストに切り替え、前のステップと同じように「コンテンツ管理」でページを追加し、「コンテンツローテーション」を設定します。
3. 「時間帯スケジュール」で「設定」を押し、「時間帯を追加」を押します。
4. 「いつ」で切り替える時刻を選び、「切り替えるリスト」で「夜」を選びます。
5. 保存すると「時間帯スケジュールを保存しました」と表示され、「次回（時刻）」が表示されます。

朝に「朝」へ戻すには、もう 1 つ時間帯を追加し、「切り替えるリスト」で朝に表示するリストを選びます。

> **有効な時間帯がないときは既定のリスト**
>
> どのパネルにも既定のリストがあります。まだどの時間帯も来ていないときや、時間帯がひとつもないときは、既定のリストを再生します。

次へ：7. 日々の操作と困ったとき

もっと詳しく：リスト、時間帯スケジュール、画像切り替え頻度の詳細

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます

7. 日々の操作と困ったとき

手動での切り替えと一時停止

特定のシートをすぐに表示したいときは、「パネル N」のページで「前へ」「次へ」を使うか、「各シート（タップで表示）」でシートをタップします。

手動でシートを選ぶと、そのパネルは自動ローテーションを一時停止し、「手動で一時停止中、（時刻）にローテーションを再開します」と表示します。停止時間は「手動選択後の一時停止」で設定します。手動選択後の一時停止を参照してください。

画面をクリア

クリアするもの	方法
1 枚	「パネル N」のページで「画面をクリア」を押す
すべて	「掲示板」のホームで「すべてクリア」を押す

クリアするとローテーションが一時停止し、時間になるとクリア前のシートから続けます。画面をクリアを参照してください。

パネルが見つからない

ホーム上部に「N 枚のパネルが見つかりません（x／y 枚正常）」と表示されたとき：

状況	まず確認するもの
グループ全体が見つからない	HUB または上流のケーブル
1 枚だけ見つからない	そのパネルの CH347、ケーブル、TCON

パネルのコンテンツと設定はすべて保持され、接続し直すと現在の時刻に表示されるはずのシートが自動的に表示されます。新しいパネルに交換したり、別のポートに挿したりした場合は、設置と配線のとおりに登録または設定

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます
www.3rgit.com

を移動してください。

これで「はじめての方へ」は完了です。各機能の詳しい説明は多面板掲示板の機能の詳しい説明をご覧ください。

ネットワークやソフトウェア更新などのシステム設定は、左側のメニューの「共通機能」をご覧ください。

もっと詳しく：掲示板とパネルごとの設定、設置と配線

© 2025-2026 Green Ideas Technology｜無断複製・転載を禁じます